

| ピックアップユニット | MODEL PIU2808



驚異のスピード

ピックアップ動作 最速30ms

長年蓄積した高度なカム機構と信頼あるエア機器の技術を複合し、ショックに弱い微細ワークを超高速でソフトにピックアップするユニットを製作しました。これまで不安定なのが当たり前とされていた微細ワークの受け渡しを独自のメカが改善します。各種省力化機械の企画にMEG製品をご利用ください。





■超高速動作

入力軸を等速連続回転させるだけでカム機構が超高速域の加減速を正確にコントロールします。

■移動端ソフト停止

高速でもスムーズでなめらかな動き。 エアシリンダやネジ作動式と比較しショックレスで移動終端のたわみを抑えます。

■簡単制御

1 回転で下降→停留→上昇→停 留を内蔵のメカ機構でおこないま す。動作確認センサも取り付けら れ、簡単制御を実現します。



■固定配管で安心。

エア配管は本体の固定部分に接続しますので、移動時の抵抗にならず、抜けや 破損の心配もありません。


■多連やチャックセットも

特殊対応で多連ブロックや、チャック取付けパーツも提案いたします。詳細はお問合せください。





製品記号の読み方



PIU モデル No.

付属センサ センサ仕様

無記号: なし 無記号: E34(2 線直角) S:1ケ E33: E33(3 線直角)

SS: 2ケ

センサ形式	概要	外観	
E34	無接点2線式リード線直角方向	9	
E33	無接点3線式リード線直角方向	40	

■仕様


製品記号	PIU2808	
動作方式	直動カム	
ストローク	8mm	
1 サイクル時間	連続運転30ms~	
動作特性	変形正弦曲線	
必要トルク	0.075N·m	
位置決め精度 _(実効値)	±0.01mm/±0.1°(θ)以内	
クリアランス _{動作方向}	0. 02mm	
クリアランス θ	1°	
周囲温度	10~40°C	
潤滑	グリス注入 無給油使用	
本体質量	115 g	

■サイクルタイムと可搬質量

選定方法


①サイクルタイムとヘッド質量の交差点が使用範囲(ライン右側)か。 例 10gで 0.16秒(赤線)・・・使用可能

②搬送ユニット最高速度とヘッド質量の交差点が使用範囲 (ライン左側) か。 例 30 g で 500mm/s (青線) ・・・使用可能




注1 質量オーバーでの使用はトラブルの原因となりますのでご注意

■動作タイミング



回転軸 変位角(deg)

■動作ストローク(標準カム)



■動作確認センサ


項目	無接点センサ形式			
	E33	E34		
電源電圧	DC:5~28V	-		
負荷電圧	DC:28V以下	DC:10~28V以下		
負荷電流	0.1~40mA	5~20mA		
内部降下電流	0.5V以下	5V以下		
漏れ電流	50µ A以下(DC24V)	1mA以下(DC24V、25℃時)		
動作時間	1ms以下			
復帰時間	1ms以下			
絶縁抵抗	DC500Vメガにて100MΩ 以上(ケース~コート 間)			
耐電圧	AC1500V 1分間(ケース~コート*間)			
耐衝擊	294m/S2			
耐振動	復振幅1.5mm、10~55Hz(X,Y,Z各方向2時間)			
結線方式	PVC0.15mm 3芯	PVC0.2mm 2芯		
保護構造	IP67(IEC規格) JIS C0920			
出力保護回路	あり			
表示灯	発光ダイオード(ON時点灯)			
用途	プログラマブルコントローラ・小型リレー用			
リード線長さ	1m			
質量	10g			


■モータ&ドライバ仕様(推奨)

名称	2相ステッピングモータ			
メーカー	オリエンタルモーター			
形式	CMK224PBP			
基本ステップ	0.18°			
励磁静止最大トルク	0.075N·m			
定格電流(A/相)	0.95A			
電源入力	DC24V ±10% 1.5A			
1 サイクル時間	80ms∼			
使用頻度 (最大)	300cpm			

注 1 推奨モータでの連続運転は発熱などにより制限があります。

■寸法図





選定上の注意

- ●製品本体にはマグネットが内蔵されています。磁性体を嫌う 環境(鉄粉堆積、周囲のシリンダセンサ、ワークなど)では ご注意ください。
- ●入力軸に原点センサは付いていません。必要に応じてお客様で取り付けてください。
- ●推奨ドライバのマイクロステップ設定をご利用ください。
- ●チャックや真空パッドはお客様にて設計・製作願います。 エアチャックの取付けはお問合せください。
- ●吸着ヘッドは「動作タイミング図」のとおり動作します。CW またはCCWのどちらに回しても同じ動作です。
- Z 軸専用ユニットです。取付け姿勢は、図示の天地に合わせて下さい。
- ●真空エアをご利用の場合、真空破壊等の目的でエアを吐くと、内部グリースが飛散する恐れがあります。
- ●センサの詳細は製品ガイドブックをご覧ください。 (2011/12版A-90)
- ●移動端付近では、高い推力が発生します。取り出す位置また は置く位置の高さがばらつく場合は、ヘッドにバッファなど 設けてください。
- ●ヘッドに外部から回転負荷を加えないでください。

使用上の注意

- ●ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しく 安全にご使用ください。
- ●製品の配線は「取扱説明書」で確認しながらおこなってください。
- ●モータドライバの取扱説明書もお読みいただき、正しく配線の上ご使用ください。
- ●センサご使用時、周囲に強力な磁界が発生する場所では、鉄板などで磁気シールドを施してください。
- ●センサ周辺には、強磁性体(鉄など)を近づけないでください。目安として、10mm以上離すようにしてください。
- ●駆動部(入力軸)には安全のためにカバーを取り付けてください。
- ●製品本体の取付は4-M3タップをご使用ください。タップ加工 面にはキー溝が設けてあります。再現用基準にご利用下さ い。
- ●キー溝にキーやピンなどを入れる時、叩いたりねじったりしないでください。
- ●モータと入力軸の結合はカップリング等を使用しラジアル 及びスラスト荷重を与えないでください。
- ●入力軸停止位置は移動端の停留部にしてください。移動途中からのスタートは過負荷により動作不良や早期破損の原因になります。

・CADデータも用意しております。ホームページをご覧ください。

株式会社 **プラブエブラニアリング** http://www.meg.co.jp 〒399-4583 長野県上伊那郡南箕輪村2380-480

TEL 0265-76-0001 FAX 0265-76-9601

e-mail: d-sales@meg.co.jp